



Die Bedienung des etrex

Auf der rechten Seite unten schalten Sie das Gerät unter freiem Himmel ein (etwas länger drücken) und rufen damit die **Satellitenseite** auf. Warten Sie, bis das Gerät mindestens vier Satelliten lokalisiert hat, erkennbar an den schwarzen Balken. Die Seite wechselt dann automatisch auf die Kartenseite.



Die Track-Auswahl

Ihren Track finden Sie auf der **Track-Seite**, die Sie mit der rechten oberen Taste aufrufen. Scrollen Sie mit dem kleinen Joystick durch die Liste der gespeicherten Tracks. Mit einem kurzen Druck auf den Joystick bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Es wird eine weitere Seite geöffnet mit Informationen zum Track. Unten befinden sich vier Felder – wählen Sie bitte mit dem Joystick **Trackback** aus und bestätigen die Auswahl mit einem kurzen Druck auf den Joystick.



Auf der Karte wird nun der gesamte Track mit Anfangs- und Zielpunkt im Überblick gezeigt. Mit dem Joystick bewegen Sie den Cursor auf der Karte zum **Zielpunkt**; ggf. zoomen Sie mit den kleinen Tasten auf der linken Seite des etrex hinein (dann wird die Karte um den Cursor zentriert). Bestätigen Sie die Wahl mit einem kurzen Druck auf den Joystick.

Nun kann die Tour beginnen. Nach wenigen Metern Fahrt richtet sich die Karte aus, Sie folgen dem Track also immer in Fahrtrichtung. Wählen Sie



den **Maßstab** (zu sehen auf der Kartenseite unten links) mit den Zoomtasten zwischen 80 und 200m, das ist der beste Kompromiss zwischen Genauigkeit und Übersicht auf dem Display – Sie können rechtzeitig erkennen, wann ein Weg abzweigt oder ein Wegpunkt passiert wird.

Weitere Menüseiten



Durch Drücken der oberen Taste auf der rechten Seite wechseln Sie die Menüseiten: Die **Kompass-Seite** zeigt die Richtung zum nächsten Track- oder Wegpunkt an. Die vier Datenfelder oberhalb der Kompassrose zeigen Geschwindigkeit und Ankunftszeit, die Entfernung zum nächsten Trackpunkt und wann dieser voraussichtlich erreicht wird.



Auch die Seite **Trip-Computer** zeigt Informationen zur Tour, hier sind es Tageskilometer, Zeit in Bewegung, Zeit im Stand, Höchstgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit in Bewegung und über die gesamte Zeit, Höhe und Gesamtkilometer. Vor dem Start Ihrer Tour können diese Daten zurückgestellt werden.



Die **Karten-Seite** zeigt die eigene Position als kleines Dreieck auf einer digitalen Karte. Der Track und die Wegpunkte zu Ihrer Radtour werden ebenfalls angezeigt. Wahlweise kann eine Hintergrundkarte eingeblendet werden, die allerdings nur bedingt für die Orientierung geeignet ist. Konzentrieren Sie sich unterwegs auf die Tracklinie und die Wegpunkte.



Wegpunkte auswählen

Für die Auswahl eines Wegpunktes wählen Sie von der **Hauptmenü-Seite (1)** das Lupensymbol aus und gelangen auf die **Finde-Seite (2)**. Dort können Sie entweder aus der Liste der **Wegpunkte (3)** oder aus der Liste der **Geocaches (3)** mit Hilfe des Joysticks einen Punkt auswählen. Es öffnet sich ein weiteres Fenster mit **Informationen (4)** zum ausgewählten Punkt wie Koordinaten, Höhe, Richtung und Entfernung gemessen von der aktuellen Position sowie ggf. eine kurze **Notiz (4)**, die zum Beispiel Öffnungszeiten oder Besonderheiten zum markierten Ort präsentiert.

Unten rechts finden Sie die **Goto-Funktion**. Bestätigen Sie die Auswahl mit einem Druck auf den Joystick, anschließend erscheint die **Karten-Seite** mit einer rosafarbenen Linie, die die aktuelle Position mit dem Ziel verbindet. Wahlweise können Sie auf die **Kompass-Seite (5)** wechseln und dem Pfeil folgen.

Achtung: Mit der Auswahl eines Wegpunktes endet die Tracknavigation automatisch, für die Fortsetzung der Tour muss der Track neu aktiviert werden.

